



PROQUÍMIA
www.proquimia.com

CONPACK DESINFETANTE PLUS

Ficha Técnica
12/2020



Detergente e desinfetante altamente concentrado para a limpeza e desinfeção de todo tipo de superfícies, incluindo superfícies em contacto com alimentos. Apresentação em embalagem ambientalmente sustentável. Registo Biocida 19-20/90-06398 HA e 20-20/90-06398.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido de cor amarelo.
- > Densidade a 20 C: $1,06 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$.
- > pH a 1%: $10,8 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS:

- > Mistura de desinfetantes, tensoativos, sais alcalinos e sequestrantes.
- > Amplo espectro biocida, graças à ação sinérgica do desinfetante à base de amónio quaternário com os outros componentes da formulação.
- > A combinação de sais alcalinos e tensoativos confere ao produto um excelente poder detergente sobre todo o tipo de superfícies. Elimina gordura e manchas ressequidas de comida.
- > Possui um grande poder de desodorização das superfícies tratadas.
- > Permite realizar numa só etapa as fases de limpeza e desinfeção.
- > Especialmente desenvolvido para limpar e desinfetar as superfícies alimentares, onde se prepara comida ou se manipulam alimentos.
- > Adequado também para limpar todo o tipo de instalações e superfícies: cozinhas (câmaras, mesas de trabalho, móveis de aço, máquinas), superfícies (paredes, tetos, pavimentos e pavimentos sintéticos), superfícies sanitárias (banheiras, duchas, lavatórios, vestiários, balneários, lava-pés, piscinas), etc.
- > Elevado poder sequestrante. É eficaz em todo o tipo de águas (macias, médias, duras), não apresentando alterações das suas propriedades nem diminuindo o seu rendimento em função das características da água de lavagem.
- > Previne a formação de incrustações nas superfícies tratadas.
- > Enxagua-se facilmente. Não deixa cheiros nem sabores residuais nas superfícies tratadas, evitando possíveis contaminações de alimentos.
- > AÇÃO MICROBICIDA:

De acordo com estudos realizados, o produto cumpre:

- Após avaliação com Poliovírus, Adenovírus e MNV (murine Norovirus) o desinfetante CONPACK DESINFECTANTE PLUS pode considerar-se com propriedades virucidas de acordo com a norma UNE-EN 14476. Depois dos resultados positivos nos testes realizados com os vírus sem invólucro lipídico mencionados anteriormente, o desinfetante CONPACK DESINFECTANTE PLUS é também efetivo frente a vírus com coberta, incluídos os vírus da Hepatite B e C, VIH, todos os membros da Família *Coronaviridae*, incluindo MERS-CoV, a Família *Filoviridae*, incluindo o vírus do Ebola e os vírus da Família *Paramyxoviridae*, incluindo o vírus do sarampo.



Management
system
ISO 9001:2009
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
Tel. +351 21 62363435

PROQUÍMIA PORTUGAL
UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10
8º Escritório D - 1800-079 Lisboa
Tel. +351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59



PROQUIMIA
www.proquimia.com

CONPACK DESINFETANTE PLUS

Ficha Técnica
12/2020

Atividade	Área	Norma UNE	Temperatura	Tempo de contato (min)	Organismo(s)	Condições	Concentração (%)
Bactericida	Alimentar	EN 1276	20°C	5	<i>S.aureus, E.coli, P.aeruginosa, E.hirae</i>	Condições sujas - 3g/l BSA 10.0 g/l Leite desnatado 10.0 g/l Sucrose 10.0 g/l Extrato de Levedura	1,5 1,5 1,0 1,5
Bactericida	Alimentar	EN 1276 (modificada)	20°C	5	<i>L. interrogans</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	1,0
Bactericida	Alimentar	EN 1276 (MRSA)	20°C	5	<i>S.aureus</i>	Condições sujas - 3g/l BSA	1,0
Bactericida	Alimentar	EN 1276	20°C	5	<i>L.monocytogenes S.typhimurium</i>	Condições sujas - 0.3g/l BSA	0,5
Bactericida	Alimentar	EN 13697	20°C	5	<i>S.aureus, E.coli, P.aeruginosa, E.hirae</i>	Condições sujas - 3g/l BSA	2,5
Bactericida	Alimentar	EN 13697	20°C	5	<i>L.monocytogenes S.typhimurium</i>	Condições sujas - 3.0g/l BSA	1,5 3,0
Bactericida	Alimentar	EN 16165	20°C	5	<i>S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae</i>	Condições sujas - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	6,0
Fungicida	Alimentar	EN 1650	20°C	15	<i>C.albicans</i>	Condições sujas - 3g/l BSA	0,5
Fungicida	Alimentar	EN 13697	20°C	15	<i>C.albicans</i>	Condições sujas - 3g/l BSA	2,0
Fungicida	Alimentar	EN 16165	20°C	1	<i>C.albicans</i>	Condições sujas - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	4,0
Fungicida	Alimentar	EN 1650	20°C	15	<i>A.brasiliensis</i>	Condições limpas - 0.3g/l Albumin	2,5
Fungicida	Alimentar	EN 13697	20°C	15	<i>A.brasiliensis</i>	Condições sujas - 3g/l Albumin	4,0
Esporicida	Alimentar	EN 13704	20°C	60	<i>B.subtilis</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	5,0
Esporicida	Alimentar	EN 13704	20°C	60	<i>B.cereus</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	4,0
Virucida contra bacteriófagos	Alimentar	EN 13610	20°C	15	<i>Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P001</i> <i>Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P008</i>	1% leite desnatado	3,0
Virucida	Alimentar	EN 14476	20°C	5	<i>Murine Norovirus</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	2,0
Virucida	Alimentar	EN 14476	20°C	15	<i>Murine Norovirus</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	2
Bactericida	Médica	EN 13727	20°C	5	<i>S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	2,0 1,0
Bactericida	Médica	EN 13697	20°C	5	<i>S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	7,0 1,0
Bactericida	Médica	EN 14561	20°C	15	<i>S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	2,5
Bactericida	Médica	EN 16615	20°C	5	<i>S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	6
Fungicida	Médica	EN 13624	20°C	5	<i>C.albicans</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	1,0 0,25
Fungicida	Médica	EN 13697	20°C	5	<i>C.albicans</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	3,0 1,0
Fungicida	Médica	EN 14562	20°C	15	<i>C.albicans</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	3,0
Fungicida	Médica	EN 16615	20°C	1	<i>C.albicans</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	4,0
Fungicida	Médica	EN 13624	20°C	60	<i>A.brasiliensis</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	4,0
Fungicida	Médica	EN 13697	20°C	60	<i>A.brasiliensis</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	6,0
Esporicida	Médica	EN 13704	20°C	60	<i>C.difficile</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	5,0
Esporicida	Médica	EN 13704	20°C	60	<i>B.subtilis</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	5,0
Virucida	Médica	EN 14476	20°C	30	<i>Poliovirus</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	4,0
				60		Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	5,0
Virucida	Médica	EN 14476	20°C	15	<i>Adenovirus</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	2,0
				60		Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	2,0
				15		Eritrocitos - Sujidade Médica - 3g/l BSA +	4,0
Virucida	Médica	EN 14476	20°C	5	<i>Murine Norovirus</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	2,0
Virucida	Médica	prEN 16777	20°C	15	<i>Adenovirus</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	2,0
Virucida	Médica	EN 14476:2013+A1:2015	20°C	60	<i>Adenovirus</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l	5,0
Virucida contra virus encapsulados	Médica	EN 14476:2013+A1:2015	20°C	5	<i>Modified Vaccinia Ankara</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	1,0
Virucida contra virus encapsulados	Médica	EN 14476	20°C	5	<i>Influenza A (H7N9) virus</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	0,5
Virucida contra virus encapsulados	Médica	EN 14476:2013+A1:2015	20°C	5	<i>Influenza A (H1N1) virus</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	0,5
Virucida contra virus encapsulados	Médica	EN 14476	20°C	5	<i>Duck Hepatitis B</i>	Sujidade Médica - 3g/l BSA + 3g/l Eritrocitos	5,0
Virucida contra virus encapsulados	Médica	EN 14477	20°C	1	<i>Bovine Corona Virus (BCoV)</i>	Condições limpas - 0.3g/l BSA	1,0
Bactericida	Veterinária	EN 1656	10°C	30	<i>S.aureus, P.vulgaris, P.aeruginosa, E.hirae</i>	Sujidade Veterinária - 10.0 g/l Extrato de Levedura + 10.0g/l BSA	4,0
Bactericida	Veterinária	EN 14349 (non-porous surfaces)	10°C	30	<i>S.aureus, P.vulgaris, P.aeruginosa, E.hirae</i>	Sujidade Veterinária - 10.0 g/l Extrato de Levedura + 10.0g/l BSA	6,0
Fungicida	Veterinária	EN 1657	10°C	30	<i>C.albicans</i>	Sujidade Veterinária - 10.0 g/l Extrato de Levedura + 10.0g/l BSA	2,0
Fungicida	Veterinária	EN 16438	10°C	30	<i>C.albicans</i>	Sujidade Veterinária - 10.0 g/l Extrato de Levedura + 10.0g/l BSA	2,0 1,0
Virucida	Veterinária	EN 14675	10°C	30	<i>Modified Vaccinia Ankara</i>	Sujidade Veterinária - 10.0 g/l Extrato de Levedura + 10.0g/l BSA	3,0

A informação apresentada tem carácter apenas informativo.
Baseia-se nos nossos actuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio.
Proquimia, S.A. não se responsabiliza pela utilização incorrecta do produto.



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
t: +351 21 847 27 22
f: +351 21 847 27 27

PROQUIMIA PORTUGAL
UNIPessoal, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10
8º Escritório D - 1800-079 Lisboa
Tel. +351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59



PROQUÍMIA
www.proquimia.com

CONPACK DESINFETANTE PLUS

Ficha Técnica
12/2020

- > Produto ecológico, desenvolvido sob critérios de sustentabilidade:
 - Não contém fosfatos. Não contribui para a eutrofização de lagos e aquíferos naturais.
 - Produto embalado no sistema CONPACK, que reduz a produção de resíduos plásticos de embalagens e minimiza os riscos derivados da manipulação de produtos químicos.
 - Produto concentrado, que assegura um alto rendimento em aplicação. Por conseguinte, minimiza as emissões de CO₂ derivadas do transporte, uma vez que ao ser concentrado requer menos quantidade de produto em aplicação.
- > Compatibilidade com materiais:
 - Nas condições de utilização, é compatível com a maioria de superfícies presentes em cozinhas: materiais plásticos (aço inoxidável), plásticos, cerâmicas, calcários, etc.
 - Evitar contacto com metais débeis: alumínio, cobre, zinco, níquel e ligas, etc.
 - Em caso de dúvida, testar a compatibilidade do material com o produto antes de uma utilização prolongada.
- > Informação meio ambiental:
 - Conteúdo em fósforo (%P) = 0
 - Os tensoativos presentes neste preparado cumprem com o critério de biodegradabilidade, tal como estabelecido no Regulamento CE nº 648/2004 de Detergentes.
- > Incompatível com produtos clorados e aniónicos.
- > Registo biocida na DGSP nº 19-20/90 -06398 HÁ e 20-20/90-06398.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

O modo de utilização varia de acordo:

- Se utilizado como desinfetante de superfícies, preparar uma solução de CONPACK DESINFETANTE PLUS, mediante o equipamento de diluição de de pulsar ou o equipamento venturi para obter uma concentração de 2%. Uma vez homogeneizada a solução, pulverizar sobre a superfície a limpar, deixar atuar de 5 a 10 minutos e enxaguar com água.
Para fins específicos de desinfeção, as condições podem ajustar-se, podendo trabalhar a partir de 0,25% de concentração e de 1 minuto de tempo de contato (ver dados AÇÃO MICROBICIDA)
- Se utilizado para a limpeza de pavimentos, preparar uma solução CONPACK DESINFETANTE PLUS, mediante o equipamento de diluição de pulsar ou o equipamento venturi, para obter uma concentração de 0,2%-0,4% num balde de 5-10L.
Uma vez homogeneizada a solução, aplicar manualmente com esfregona sobre a superfície a limpar. Deixar secar. Não é necessário enxaguar.

Para zonas muito sujas, recomenda-se realizar primeiro limpeza da superfície, mediante ECOCONPACK DESENGRASANTE.



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 8103263495

PROQUÍMIA PORTUGAL
UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10
8º Escritório D -1800-079 Lisboa
Tel. +351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59



PROQUÍMIA
www.proquimia.com

CONPACK DESINFETANTE PLUS

Ficha Técnica
12/2020

Para desinfeção de superfícies alimentares, tomar-se-ão todas as medidas necessárias para que os alimentos e utensílios que sejam manipulados nos locais ou instalações tratadas previamente com o produto não contenham resíduos de nenhum dos seus ingredientes ativos. Para isso, deverá enxaguar-se com água devidamente as partes tratadas antes da sua utilização. A desinfeção de superfícies deverá ser levada a cabo na ausência de alimentos.

Para a desinfeção de superfícies não alimentares, que possam estar em contato com pessoas, deverá de se enxaguar com água de consumo.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

Consultar ficha de segurança.

Não misturar este produto com outros produtos químicos puros.

Restringido a uso profissional.



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 8103263495

PROQUÍMIA PORTUGAL
UNIPessoal, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10
8º Escritório D - 1800-079 Lisboa
Tel. +351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59